MANUALE DI INSTALLAZIONE CONTESSE INCOLLAGGIO



INFORMAZIONE GENERALE

Quando si installano i pavimenti CONTESSE® Glue Down, seguire sempre gli ultimi standard per l'installazione di rivestimenti per pavimenti come BS 8203 nel Regno Unito e VOB, articolo C, DIN 18365 in Germania e tutti gli altri standard europei, nazionali e locali pertinenti.

Per una buona installazione sono necessari la preparazione professionale del pavimento e l'uso dei materiali di installazione corretti. Si consiglia di utilizzare materiali dello stesso sistema. Pertanto, CONTESSE® consiglia di utilizzare adesivi, fondi e stucchi dello stesso produttore. Seguire le istruzioni di elaborazione del produttore interessato. Sul nostro sito web CONTESSE-flooring.com, troverai anche un elenco di adesivi che sono stati approvati da CONTESSE®.

Immediatamente dopo aver ricevuto i pavimenti, rimuovere il film termoretraibile esistente e verificare che i materiali non presentino danni e lo stile, il colore, la quantità, i numeri di lotto corretti e riportare immediatamente le deviazioni. I reclami su difetti visibili saranno elaborati solo se segnalati prima della posa e del taglio.

PROVA E PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

Tutti i pavimenti devono essere testati e preparati secondo gli ultimi standard per l'installazione di rivestimenti per pavimenti come BS 8203 nel Regno Unito e VOB, articolo C, DIN 18365 in Germania e tutti gli altri standard europei, nazionali e locali pertinenti. Accertarsi che il pavimento non soffra di aumento dei vapori o della pressione idrostatica. Prima dell'installazione, determinare il contenuto di umidità del pavimento e fissarlo, se necessario, accertandosi che soddisfi i parametri delle norme nazionali e / o locali pertinenti. Assicurarsi che la superficie del pavimento sia pulita, asciutta, uniforme, liscia e priva di crepe prima dell'installazione. Una superficie liscia, uniforme e assorbente è necessaria per la corretta installazione dei pavimenti CONTESSE® Glue Down. Si consiglia di installare un composto livellante per pavimenti liscio da 2,0 a 3,0 mm in generale prima di installare i pavimenti CONTESSE® Glue Down. Seguire gli attuali standard europei, nazionali e locali (Germania: DIN 18365 e EN 1264-2) quando si installano i pavimenti CONTESSE® Glue Down, in combinazione con i sistemi di riscaldamento a pavimento. La temperatura massima di lavoro sulla superficie del pavimento dovrebbe essere di 27 °

INSTALLAZIONE

Quando si installano i pavimenti CONTESSE® Glue Down, seguire sempre gli standard più recenti per l'installazione di rivestimenti per pavimenti come BS 8203 nel Regno Unito e VOB, articolo C, DIN 18365 in Germania e tutti gli altri standard europei, nazionali e locali pertinenti.

Per i migliori risultati, acclimatare i materiali CONTESSE® e incollarli nei locali in cui sono installati per almeno 48 ore prima, durante e dopo l'installazione. La temperatura minima del pavimento deve essere di 15 ° C, la temperatura ambiente minima di 18 ° C e un'umidità relativa massima del 65%. Tenere il materiale lontano da tubi di riscaldamento e raffreddamento e luce solare diretta. Assicurati che le condizioni di localizzazione rimangano costanti in modo che la colla ottenga piena adesione.

I pavimenti CONTESSE® Glue Down sono disponibili in vari formati e dimensioni, assi, piastrelle quadrate, piastrelle rettangolari e possono essere installati solo da installatori professionisti che hanno completato con successo incarichi simili. Le tessere possono essere installate nella stessa direzione (bloccate o sfalsate) o ruotate di un quarto di giro, utilizzando le frecce stampate sul retro. Installa come indicato dall'architetto o dall'utente finale. Per i pavimenti in tavolato di colla CONTESSE®, i giunti devono essere sfalsati di almeno 15 cm per creare un aspetto casuale che impedisce l'allineamento dei giunti terminali. I pavimenti CONTESSE® Glue Down possono essere posati parallelamente o diagonalmente alla stanza o alla parete principale.

Pianifica il layout della stanza come indicato dall'architetto, designer o utente finale. Misura la stanza in entrambe le direzioni e segna una linea centrale con il gesso, assicurandoti che sia diritta sul muro

insieme alla porta principal

Puoi scegliere di distendere le piastrelle per verificare che non sia necessario tagliare nulla attorno al perimetro e, se necessario, modificarlo. La colla deve essere applicata utilizzando lo spalmatore di colla corretto raccomandato dal produttore della colla. Distribuire solo la quantità di colla che può essere coperta nel tempo aperto. (Controllare l'etichetta sulla confezione della colla per il tempo di apertura della colla). Il tempo necessario per l'installazione dei pavimenti dipende dalla temperatura e dall'umidità. In caso di temperatura più elevata e umidità inferiore, la colla si asciugherà più velocemente. Non usare le ventole per asciugare la colla. L'area del pavimento principale deve essere divisa in sezioni più piccole in cui le piastrelle perimetrali non sono fissate fino all'installazione del campo principale. Dopo aver installato una sezione, è necessario rotolare accuratamente con un rullo in entrambe le direzioni (90 °). Rotola sul pavimento poiché le condizioni lo consentono senza che le piastrelle si muovano o la colla non entri in superficie. Rotolare di nuovo sul pavimento a 90 gradi dopo 45-60 minuti, a seconda delle condizioni del luogo. Impedire di camminare troppo presto sul pavimento, questo interrompe l'adesione della colla.

Per ulteriori informazioni, inviare un'e-mail a info@contessefloors.com o contattare il servizio clienti al numero +32 (0) 9 222 35 25 (dal lunedì al venerdì).

ISTRUZIONI DI TRATTAMENTO E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI LVT



Il rivestimento per pavimenti CONTESSE® Glue Down è provvisto di un rivestimento ad alta prestazione di essiccazione UV di uretano che semplifica il processo di manutenzione in ambienti commerciali per l'utente finale. Ogni tipo di rivestimento del pavimento deve essere trattato regolarmente per un aspetto ottimale e molti problemi possono essere prevenuti prima che si presentino. Il pavimento da utilizzare e come e dove utilizzarlo, determina la natura e la frequenza della manutenzione. La corretta pulizia, trattamento e manutenzione del pavimento CONTESSE® Glue Down è essenziale per un aspetto attraente. Queste istruzioni ti aiuteranno a mantenere il tuo pavimento CONTESSE® Glue Down in perfette condizioni e prolungarne la durata.

. Mescolare assi da scatole diverse durante l'installazione.

METODI CONSIGLIATI PER LA MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO

- Pulire o aspirare il pavimento ogni giorno, ma utilizzare solo aspirapolveri senza battitore.
- Posizionare gli zerbini su tutti gli ingressi per evitare che sporcizia e piccole pietre penetrino nel pavimento.
- Per evitare rientranze e graffi, si consiglia di fornire alle gambe di mobili e apparecchi pesanti quelle realizzate in vetro, plastica o altro materiale con uno strato protettivo che non lasci macchie con un diametro di almeno 5 cm. Fornire sedie da ufficio girevoli con ruote larghe (doppie ruote, tipo W, morbide). Sostituire i tappi di piccolo diametro sotto le gambe di altri mobili scorrevoli con feltro o scivoli di plastica morbida, con una superficie di supporto con un diametro minimo di 2,5 cm.
- Quando si spostano mobili o elettrodomestici pesanti, utilizzare sempre ausili adeguati per evitare danni al pavimento.
- Per i pavimenti CONTESSE® Glue Down, non utilizzare mai spugne o spazzole più ruvide rispetto ai pad rossi simili ai pad 3M (vedere Procedure di manutenzione).
- Proteggi il tuo pavimento da scottature. I pavimenti CONTESSE® LVT possono essere danneggiati da punti causati dalla combustione di sigarette, fiammiferi o altri oggetti molto caldi.

Il pavimento non può essere posizionato direttamente sotto o nelle immediate vicinanze di una stufa a legna (o un apparecchio simile con forte irraggiamento di calore locale), a condizione che una piastra di base resistente al calore sia posizionata sotto e fino a 80 cm intorno all'apparecchio.

- Non allagare il pavimento e non lasciare acqua su di esso regolarmente.
- Utilizzare zerbini in lattice anziché gomma. Alcune composizioni con gomma possono lasciare macchie permanenti sul vinile.
- Utilizzare solo prodotti per la pulizia adatti per pavimenti LVT con rivestimento in uretano.
- Tutti i pavimenti CONTESSE® Glue Down sono resistenti alle macchie e non si danneggiano immediatamente se vengono rovesciati. Tuttavia, si consiglia di rimuovere immediatamente le perdite. Quanto più materiale rimane sul pavimento, tanto maggiore è il rischio che una macchia non possa più essere rimossa. Per ulteriori informazioni su come e con quali prodotti è possibile rimuovere una determinata macchia, contattare il servizio clienti CONTESSE® al numero +32 (0) 9 222 35 25.

possono causare l'espansione di piastrelle o assi.

Procedure di Manutenzione

- 1. Sicurezza: per la manutenzione bagnata, utilizzare sempre segnali di avvertimento ed evitare di camminare sul pavimento quando non è ancora completamente asciutto. Fare sempre attenzione e seguire le istruzioni di sicurezza del produttore delle apparecchiature elettriche.
- 2. Prima manutenzione di un pavimento appena posato
- 2.1 Lasciare polimerizzare l'adesivo per almeno 48 ore prima della manutenzione a umido.
- 2.2 Rimuovere accuratamente sporco, polvere, sassolini e residui di scarto con una scopa, un mocio o un aspirapolvere
- 2.3 Rimuovere i residui di colla essiccata sul rivestimento del pavimento con un solvente per adesivi o uno spirito bianco e un panno pulito privo di lanugine. Assicurarsi che non rimanga troppo solvente sul vinile o penetri nelle cuciture del pavimento. Nota: NON RISOLVERE MAI DIRETTAMENTE A CONTATTO CON IL PAVIMENTO.
- 2.4 Pulire il pavimento dopo 48 ore con un panno umido e un detergente neutro. Non utilizzare detergenti corrosivi.
- 2.5 Se necessario, strofinare il pavimento con uno scrubber o una macchina a disco singolo (300 rpm o meno) e un detergente neutro. Calcola il fattore di diluizione corretto e usa il pennello o il tampone corretti. Posizionare un cuscinetto rosso o bianco simile a un cuscinetto da pavimento 3M sul supporto per cuscinetti e distribuire uniformemente il solvente sul pavimento.
- 2.6 Successivamente, pulire accuratamente il pavimento con acqua pulita. Rimuovere l'acqua sporca con un aspirapolvere bagnato o con una scopa pulita e lasciare asciugare completamente il pavimento.



PRODOTTI

CONTESSE® NV garantisce che i suoi rivestimenti per pavimenti CONTESSE® saranno privi di difetti di fabbricazione per il numero di anni menzionati nelle rispettive file "Garanzia" nelle tabelle delle specifiche tecniche sottostanti e che, in normali condizioni di utilizzo e manutenzione, il decorativo originale il modello non si consumerà. Questa garanzia limitata si applica solo a condizione che i rivestimenti per pavimenti coperti da questa garanzia siano installati e mantenuti in conformità con il manuale professionale CONTESSE® e le istruzioni di trattamento e manutenzione CONTESSE®.

PRE-INSTALLAZIONE

CONTESSE® NV garantisce che i suoi pavimenti sono privi di difetti visibili. Tu e / o il tuo installatore devi ispezionare attentamente ogni pezzo prima dell'installazione. Non installare pezzi che presentano anomalie. CONTESSE® NV non si assume alcuna responsabilità per un reclamo per rivestimenti per pavimenti installati con difetti visibili. Spargere e posizionare i prodotti orizzontalmente sul sito per almeno 24 – 48 ore. Evitare l'installazione immediata dopo il disimballaggio.

INSTALLAZIONE

CONTESSE® lavorazione NV non garantisce dell'installatore a pavimento. Gli errori di installazione devono essere indirizzati all'installatore che ha installato i rivestimenti per pavimenti CONTESSE®. I rivestimenti per pavimenti CONTESSE® devono essere installati da installatori di pavimenti professionisti con esperienza e comprovata competenza per l'installazione di rivestimenti per pavimenti commerciali con dimensioni e complessità simili. La presente garanzia limitata copre i materiali e i costi di installazione del prezzo equo di mercato descritti di seguito, a condizione che tali rivestimenti per pavimenti siano installati secondo il manuale di installazione professionale CONTESSE® e solo se il rivestimento per pavimenti è installato con l'adesivo raccomandato da CONTESSE® NV. L'uso di un adesivo diverso durante l'installazione annullerà la garanzia se sorgono problemi a causa dell'utilizzo di un adesivo diverso da quello consigliato. Fare riferimento al manuale corrente per i tipi di colla (e) da utilizzare per l'installazione. Tutte le altre istruzioni contenute nella presente Guida all'installazione devono essere seguite durante l'installazione di CONTESSE®. In caso contrario, questa garanzia non è valida. Questo manuale viene periodicamente rivisto e i rivestimenti per pavimenti devono essere installati in conformità con il manuale attuale al momento dell'installazione. Fare riferimento al nostro sito Web per il manuale attuale. Arrotolare il pavimento utilizzando un rullo da 50 kg da un lato all'altro dopo l'installazione.Dopo 60 minuti, rotolare di nuovo. In questo modo, I prodotti saranno saldamente fissati al sottofondo.Il bordo dovrebbe essere arrotolato con un piccolo rullo. Mantenere la temperatura ambiente a 15 gradi per più di 48 ore dopo l'installazione, in modo che la colla possa solidificarsi meglio. Proteggi il pavimnto per evitare danni o inquinamento.

SOSTITUZIONE / RIPARAZIONE

CONTESSE® NV si riserva il diritto di riparare i pavimenti e / o di utilizzare i propri installatori per sostituire il pavimento. Se CONTESSE® NV ripara o sostituisce un rivestimento del pavimento a seguito di un reclamo in garanzia, è necessario rimuovere a proprie spese tutti gli articoli che sono stati collocati nelle aree interessate dopo l'installazione originale. Nel caso in cui CONTESSE® NV sostituisca o ripari un rivestimento per pavimenti coperto da questa garanzia limitata, questa garanzia limitata rimane valida per tale pavimento per un certo periodo di tempo limitato alla durata ammissibile rimanente della garanzia limitata originale.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Se, entro il periodo di garanzia, viene riscontrato un difetto che rientra in questa garanzia limitata e se viene notificato per iscritto a CONTESSE® NV entro un determinato periodo di tempo dalla data di acquisto, CONTESSE® NV applicherà il nuovo materiale del pavimento di colore, modello e qualità simili per sostituire la parte difettosa, O compenserà il costo del materiale. La percentuale del costo del materiale compensato sarà conforme ai tempi del reclamo e alla tabella seguente e la sostituzione completa delle parti difettose avverrà solo entro il primo anno dall'acquisto.

CONTESSE® NV pagherà anche una percentuale del valore equo di mercato per i costi della manodopera, secondo la tabella seguente. CONTESSE® NV non pagherà il costo del lavoro dopo dieci anni dalla data di acquisto.

	TERM (YEARS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-20
	MATERIAL	100%	95%	90%	85%	80%	75%	70%	55%	60%	55%	50%-5% PER YEAR

In caso di domande sui termini e le condizioni di questa garanzia limitata, è necessario contattare il nostro servizio clienti CONTESSE® al numero +32 9 222 35 25. CONTESSE® NV si riserva il diritto di ispezionare rivestimenti per pavimenti, campioni o foto o tutte le altre informazioni richieste richieste per valutare la natura di un reclamo ai sensi della presente garanzia limitata.



CONTESSE GLUE DOWN RECOMMENDED GLUE PRODUCTS



COLLA DI DISPERSIONE

Produttore	Prodotto	Contatto
F. Ball	F44 F46 F48 F74 F81 F84	www.f-ball.com
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT Ultrabond ECO VS90 Plus Ultrabond ECO V4 SP Ultrabond ECO V4 SP Fiber	www.mapei.com
Schönox	Durocoll	www.schonox.com
Thomsit	K 188 S K 150 R 710 UK 800 T 425	www.thomsit.de
Uzin	KE 66 KE 2000 S	www.uzin.com

SISTEMI DI INCOLLAGGIO A SECCO

Produttore	Prodotto	Contatto		
Schönox	ifloor	www.schonox.com		
Uzin	Sigan 1, 2	www.uzin.com		
Uzin	U 3000 RollFix + Primer	www.uzin.com		

CONTESSE® ha rilasciato solo i suddetti adesivi. Quando si applica una colla alternativa, richiedere prima un rilascio scritto.

Quando si applica la colla, consultare le istruzioni di installazione sul nostro sito Web e le raccomandazioni d'uso del produttore della colla.

Tenere presente che la stessa forza adesiva non può essere raggiunta con i sistemi di incollaggio a secco della colla a dispersione, pertanto si consiglia generalmente l'uso della colla a dispersione.